箱の中身を確認してください

1. 梱包箱に貼付の保証書で品名と型名をご確認ください。

品名と型名はこちらに書いてあります。

2. 箱の中に入っている物を確認してください。

	SH76/D SH54/D	SH76/DN	SH54/DN
パソコン本体	□	□	□
保証書 梱包箱に貼付	□	□	□
箱の中身を確認してください(本紙)	□	□	□
取扱説明書(冊子)	□	□	□
モバイル WiMAX をお使いになる方へ(冊子)	□	□	□
USB マウス(レーザー式)	ー	□※1	□※1
AC アダプタ	□	□	□
AC ケーブル	□	□	□
モバイル・マルチベイ用カバー	ー	□※2	□※2
内蔵スーパーマルチドライブユニット	ー	□※3	□※3
内蔵 Blu-ray Disc ドライブユニット	ー	□※4	ー
増設用内蔵バッテリユニット	ー	□※5	□※5
Microsoft® Office Home and Business 2010 のパッケージ[注]	□	□※6	□※6
ノートン™ インターネット セキュリティ 2011 アクティブ化ガイド	ー	□※7	□※7
「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー	□	□	□

※1 「マウス」を選択した場合
※2 ご購入時の選択によっては、パソコン本体に取り付けられている場合があります。
※3 「スーパーマルチドライブ[着脱式]」を選択した場合(パソコン本体に取り付けられています。)
※4 「Blu-ray Disc ドライブ[着脱式]」を選択した場合(パソコン本体に取り付けられています。)
※5 「増設用内蔵バッテリユニット」を選択した場合
※6 「Office Home and Business 2010」を選択した場合
※7 「ノートン™ インターネット セキュリティ 2011 15ヶ月版」または「ノートン™ インターネット セキュリティ 2011 24ヶ月版」を選択した場合

※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

注:「Office 2010」搭載機種をご購入のお客様へ

「Office 2010」は、あらかじめインストールされています。初回起動時、再インストール時、またはリカバリ後に「Office 2010」のプロダクトキーが必要になります。「Office 2010」のプロダクトキーは、パッケージの中のディスクのケース裏面に貼付されています。パッケージは、絶対に紛失しないよう大切に保管してください。

B5FH-D938-02-00

重要 添付品は大切に保管してください

添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

裏面もご覧ください

添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内 『富士通パソコン診断センター』

通話料無料 **0120-926-220** 受付時間は窓口によって異なります

携帯電話、PHS、海外からはこちら 045-514-2260 （通話料金お客様負担） 受付時間：9：00〜17：00

音声ガイダンスに従って、窓口番号 2 ▶▶▶ 1 を選択してください。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
　→電話がつながった後、トーン切替ボタン（一般的に * ボタン）を押してください。

●ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合
　→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

※ 電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。
※ システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※ 音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。
☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。

㋡1106-1